


## **Inhaltsverzeichnis**

Reg	jistrierung Marktstammdatenregister (MaStR)	2
1.	Benutzerkonto einrichten (Ansprechpartner für das MaStR)	2
1.1.	Benutzerdaten des Ansprechpartners anlegen	3
1.2.	Benutzerkonto des Ansprechpartners anlegen	3
1.3.	Aktivierungsbestätigung per E-Mail abschließen	4
2.	Marktakteur erfassen (Anlagenbetreiber der Erzeugungsanlage)	5
2.1.	Organisationen (Unternehmen)	6
2.1.	1. Stammdaten Marktakteur	6
2.1.	2. Ergänzende Daten	7
2.1.	2.1. Handelsregister	7
2.1.	2.2. Tätigkeitszeitraum	7
2.1.	2.3. Kennungen	7
2.1.	2.4. Umsatzsteueridentifikationsnummer	7
2.1.	2.5. Hauptwirtschaftszweig gemäß europäischer NACE-Statistik	8
2.1.	2.6. Einstufung als KMU	8
2.2.	Benutzerrollen	9
2.2.	Marktakteur-Registrierung abgeschlossen	9
3.	Anlage registrieren	10
3.1.	Einheit erfassen (Erfassung einer Photovoltaikanlage)	10
3.2.	Allgemeine Daten erfassen	11
3.3.	Standort	11
3.4.	Geografische Koordinaten	12
3.5.	Technische Daten erfassen	12
3.6.	Details zum Einheitentyp	13
3.7.	Eigenschaften der Einheit	13
3.8.	Angaben zum Netzanschluss	13
3.9.	EEG-Anlage erfassen	14
3.10	). Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage	14
3.11	I. Abschluss der Registrierung	15
4.	Sie haben sich bereits registriert und möchten sich erneut anmelden?	17
5.	Sie haben sich und Ihre Anlage bereits registriert und möchten die Meldebescheinigung erneut	
	anzeigen	18
6.	Sie besitzen mehrere Erzeugungsanlagen oder auch einen Stromspeicher, den Sie im Marktstammdatenregister registrieren möchten	20
	<u> </u>	

## Registrierung Marktstammdatenregister (MaStR)



Registrieren Sie sich und Ihre Anlage im Internet unter: www.marktstammdatenregister.de




## 1. Benutzerkonto einrichten (Ansprechpartner für das MaStR)

Zunächst müssen Sie sich als Benutzer/Ansprechpartner, falls noch nicht geschehen, mit "Registrierung starten" registrieren. – Dieser angelegte Benutzer ist der Ansprechpartner im Marktstammdatenregister und somit zuständig für die Aktualisierung der Daten.



Sie haben bereits eine Erzeugungsanlage? Dann wählen Sie den Button "Betreiber einer Stromerzeugungsanlage"






## 1.1. Benutzerdaten des Ansprechpartners anlegen

Hier müssen Sie Ihre Daten des Ansprechpartners angeben und sich somit im Marktstammdatenregisterportal registrieren.

Bitte füllen Sie Ihre Anrede, Vorname, Name, E-Mail-Adresse sowie das Geburtsdatum aus



## 1.2. Benutzerkonto des Ansprechpartners anlegen

**Benutzername** ist Ihre angegebene E-Mail-Adresse. Bitte beachten Sie auch die **Passwort**bestimmungen: das Passwort muss Klein- sowie Großbuchstaben, Zahlen, Sonderzeichen enthalten und mindestens 10 Zeichen lang sein.

#### Wichtig:

Benutzername und Passwort des Benutzerkontos benötigen Sie **später** bei Änderung Ihrer Erzeugungsanlagen, denn jede Änderung muss im Marktstammdatenregister aufgenommen werden.

Sie können die Buchstaben / Zahlen der Sicherheitsabfrage nicht lesen?
Dann können Sie auch durch klicken der Schaltfläche ein neues Bild anfordern.

MSSER : "

MADERIA : "

MADERIA

Mit Vergabe des Passwortes und Eingabe der Sicherheitsabfrage sowie der Bestätigung der rechtlichen Hinweise mit Datenschutzhinweise können Sie die Anlage des Benutzerkontos abschließen.



Nach erfolgreicher Anlage des Benutzerkontos erhalten Sie eine E-Mail Bestätigung.




## 1.3. Aktivierungsbestätigung per E-Mail abschließen

Sobald Sie die E-Mail des Marktstammdatenregisters erhalten haben, folgen Sie dem Link zum Abschluss der Registrierung.



Wenn Sie den Link öffnen erscheint folgendes Bild:




Ihr Benutzerkonto muss erfolgreich aktiviert werden, erst nach vollständiger Aktivierung können Sie den Anlagenbetreiber sowie Ihre Erzeugungsanlage im Markstammdatenregister registrieren.

Mit Ihren vergebenen Benutzerdaten (Benutzername [E-Mail-Adresse] und Passwort) können Sie sich wieder im Markstammdatenregister anmelden.



## 2. Marktakteur erfassen (Anlagenbetreiber der Erzeugungsanlage)



Mit "Marktakteur erfassen" gelangen Sie zu folgenden Eingabedaten: Wählen Sie zwischen "natürlicher Person" oder "Organisation" (Unternehmen, Personengesellschaft, juristische Person, Behörde, Verband).

<u>Bitte beachten Sie:</u> Im Folgenden gibt es eine extra Anleitung für natürliche Personen (Privatpersonen) und für Organisationen (Firmen):

Sie sind eine Privatperson? -> Für Privatpersonen wurde eine extra Anleitung erstellt,

siehe Homepage (www.dsdl.de),

PDF-Datei: "Hilfe zur Registrierung im Markstamm-

datenregister für Privatpersonen"


weiter

Sie sind eine Firma? -> Für Firmen geht die Anleitung auf Seite 6 unter

Punkt 2.1 Organisationen (Unternehmen)

weiter

Falls Sie als Ansprechpartner des Marktstammdatenregisters auch Anlagenbetreiber sind, können Sie den Button "Namensinformationen vom Benutzer kopieren" wählen, bei Firmen empfehlen wir die Neueingabe der Firmendaten.




## 2.1. Organisationen (Unternehmen)



Sie sind ein Unternehmen und möchten Ihre Unternehmensdaten ins Marktstammdatenregister eintragen? – Dann folgen Sie bitte der folgenden Hilfe.

#### 2.1.1. Stammdaten Marktakteur

Bitte vervollständigen Sie Ihre Stammdaten sowie Kontaktdaten laut Ihren Unternehmensdaten:




Sie können die Eingabe der Daten mit dem Button "Weiter" abschließen.

## 2.1.2. Ergänzende Daten



## 2.1.2.1. Handelsregister

Hier benötigen Sie nun alle Unternehmensdaten wie Registergericht und Registernummer.



## 2.1.2.2. Tätigkeitszeitraum



## Beginn der Tätigkeit als Anlagenbetreiber:

Der Beginn als Anlagenbetreiber entspricht dem Inbetriebnahmedatum Ihrer Anlagen. Wenn Sie mehrere Anlagen besitzen ist das Inbetriebnahmedatum der aller ersten Anlage einzutragen.

Sie haben nur eine Anlage? – Dann können Sie das Inbetriebnahmedatum

der Anlage dem von uns erhaltenen Dokument "Ihre Betriebsdaten der Erzeugungsanlage für das Marktstammdatenregister" entnehmen.

## 2.1.2.3. Kennungen



ACER-Code: Sie betreiben eine Hausdach-Solaranlage, eine private Batterie und/oder ein BHKW, dann haben Sie als Anlagenbetreiber keinen ACER-CODE. Klicken Sie auf "Nicht vorhanden".

<u>Hinweis</u>: Anlagenbetreiber bekommen in der Regel nur dann einen ACER-Code, wenn Sie Anlagen mit einer Leistung von über 10.000 kW betreiben.

Zur Erklärung:

- Der ACER-Code wird nach Artikel 9 REMIT auf Antrag von den nationalen Regulierungsbehörden vergeben.
- ACER = Agency for the Cooperation of Energy Regulators
- REMIT = Verordnung über die Integrität und Transparenz des Energiegroßhandelsmarkt

#### 2.1.2.4. Umsatzsteueridentifikationsnummer

Ihre Steueridentifikationsnummer können Sie entweder aus der letzten Steuererklärung entnehmen oder auch, falls wir Ihre Steuernummer im System hinterlegt haben, diese auch dem für Sie erstellten Dokument "Ihre Betriebsdaten der Erzeugungsanlage für das MaStR" entnehmen. Bitte beachten Sie, die Identifikationsnummer beginnt mit DE…

## 2.1.2.5. Hauptwirtschaftszweig gemäß europäischer NACE-Statistik





#### Folgende Antworten sind einzutragen:

Ja - Sie erzielen ausschließlich Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit und erhalten zu Ihrem Gehalt noch die gesetzliche Vergütung Ihrer Erzeugungsanlage? – Dann wählen Sie JA.

(Wenn Sie als Anlagenbetreiber ein Gehalt, einen Arbeitslohn oder eine Rente erhalten und ausschließlich mit den im MaStR registrierten Anlagen weitere Einkünfte erzielen. Für diesen Marktakteur wird im MaStR "Elektrizitätsversorgung" als Hauptwirtschaftszweig eingetragen.)



Nein - Sie sind Hausbesitzer, besitzen ein Mietobjekt und erhalten Mieteinnahmen? – Dann wählen Sie "NEIN". Sie müssten im Folgenden in "Abschnitt L" die Gruppe "Vermietung, Verpachtung…" auswählen.

Sie sind Architekt? - Wählen Sie ebenfalls "NEIN" aus, da Sie Einkünfte aus selbstständiger Arbeit erzielen.

### 2.1.2.6. Einstufung als KMU

Geben Sie an, ob der Anlagenbetreiber die Kriterien der Europäischen Kommission zur Einstufung als "KMU" erfüllt.

<u>Hinweis</u>: Die Angabe dient der europäischen Statistik.

Kleinstunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) werden in der EU-Empfehlung 2003/361 definiert. Danach zählt ein Unternehmen zu den KMU, wenn es nicht mehr als 249 Beschäftigte hat und einen Jahresumsatz von höchstens 50 Mio. € erwirtschaftet oder eine Bilanzsumme von maximal 43 Mio. € aufweist.


Nach erfolgreicher Registrierung der Marktakteurdaten gelangen Sie mit dem Button "Weiter" zu den Benutzerrollen.





## 2.2. Benutzerrollen

Der verantwortliche Marktakteur-Vertreter ist der Ansprechpartner des Marktstammdatenregisters, genauso können Sie mehrere Benutzer mit dem Button "+ Benutzer" registrieren".



Nach Eingabe der Ansprechpartner kann die Marktakteur-Registrierung abgeschlossen werden.

## 2.2.1. Marktakteur-Registrierung abgeschlossen

Nachdem die Registrierung abgeschlossen wurde, wird die nebenstehende Information erzeugt.




Genauso wird eine ABR-Nummer (Nummer des Anlagenbetreibers) vom Marktstammdatenregister vergeben. Mit dieser Nummer werden alle Ihre eigenen Daten/Firmendaten gespeichert.



## 3. Anlage registrieren




Nach erfolgreicher Registrierung des Marktakteurs (Anlagenbetreiber) kann die Erzeugungsanlage nun angelegt werden.




## 3.1. Einheit erfassen (Erfassung einer Photovoltaikanlage)

Hier kann nun die Erzeugungsanlage erfasst werden:



Wählen Sie die Art der Stromerzeugung (für die Erfassung Ihrer Photovoltaikanlage) aus, sowie den Betriebsstatus.




Mit der Schaltfläche Weiter gelangen Sie zur nächsten Auswahl.



## 3.2. Allgemeine Daten erfassen






Das Inbetriebnahmedatum können Sie entweder dem Schreiben der Bundesnetzagentur (diese Bestätigung müssten Sie bei Installation Ihrer Anlage erhalten haben) oder auch auf unserem beigelegten Infoblatt "Ihre Betriebsdaten der Erzeugungsanlage für das Marktstammdatenregister" entnehmen.

#### 3.3. Standort

Hier tragen Sie bitte den Anlagestandort der entsprechenden Anlage ein (auch zu finden auf dem beigelegten Schreiben für Sie "Ihre Betriebsdaten der Erzeugungsanlage für das Marktstammdatenregister").




## 3.4. Geografische Koordinaten




Die Koordinaten werden vom System automatisch gefüllt – bitte die Daten nochmals überprüfen.

Geografische Koordinaten



#### 3.5. Technische Daten erfassen

Leistungsdaten der Anlage können Sie, soweit wir diese bei Inbetriebnahme der Anlage von Ihnen bzw. Ihrem Techniker erhalten haben, dem Beiblatt entnehmen.



Zur Frage "Ist an den Wechselrichter der Solaranlage zugleich ein Stromspeicher angeschlossen?"

– "Haben Sie einen Stromspeicher?" – Dann können Sie die Frage mit "Gemeinsamer

Wechselrichter mit Stromspeicher" bzw. "Kein gemeinsamer Wechselrichter mit Stromspeicher"

beantworten, ansonsten ist unsere Empfehlung die Frage mit "NEIN – Kein Stromspeicher

vorhanden" zu beantworten.

## 3.6. Details zum Einheitentyp



Diese Details zur Anlage besitzen wir leider **nicht** in unseren Dokumenten. Hier müssen wir Sie bitten, falls Sie die Daten nicht wissen, diese geforderten Daten in Ihren Unterlagen selbst herauszusuchen.

Errichtungsort der Solaranlage\*

-- Bitte wählen Sie -
Ausrichtung
Sind die Module einheitlich ausgerichtet?\*\*

-- Ja

Nein


Ausrichtung überwiegende Ausrichtung\*\*

-- Bitte wählen Sie -
Neigungswinkel überwiegender Neigungswinkel \*\*

-- Bitte wählen Sie --


## 3.7. Eigenschaften der Einheit

Diese Daten können Sie dem für Sie erstellten Dokument "Ihre Betriebsdaten der Erzeugungsanlage für das Marktstammdatenregister" entnehmen.



## 3.8. Angaben zum Netzanschluss

Anschlussnetzbetreiber sowie die Spannungsebene finden Sie im beiliegenden Schreiben. Eine "Vom Netzbetreiber vergebene Identifikations-Nummer" – wurde nicht erstellt. Hier bitten wir Sie, den Haken "Nicht vorhanden" anzuklicken.



## 3.9. EEG-Anlage erfassen

Diese Daten finden Sie auch in dem für Sie erstellten Dokument "Ihre Betriebsdaten der Erzeugungsanlage für das Marktstammdatenregister".



G-Anlage erfassen		- enoroeuch zu registren ** verpflichtend gemäß MaS	
ennungen und Betriebsdaten			
Inbetriebnahmedatum der EEG-Anlage *			
Installierte Leistung der EEG-Anlage *	Vp		
EEG-Anlagenschlüssel **		Eingabehilfe  Der EEG-Anlagenschlüssel wird vom Netzbetreiber für die Abrechnung von Zah-	
EEG-Anlagenschlüssel	➤ □ Nicht vorhanden	lungen nach dem EEG vergeben.  Hinweis: Der EEG-Anlagenschlüssel findet sich auf der Jahresabrechnung für di	
Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister **		EEG-Anlage. Soweit für die Anlage noch keine Jahresabrechnung vorliegt, ist * vorhanden* anzukreuzen.	
Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister	☐ Nicht vorhanden		
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal **			
Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal	☐ Nicht vorhanden		

## Anlagenkennziffer aus dem Anlagenregister:

Wie auch in der Eingabehilfe beschrieben, benötigen Sie für Hausdach-Solaranlagen keine Anlagenkennziffer. Hier bitten wir Sie, auch nach Eingabehilfe zu handeln und einen Haken bei "Nicht vorhanden" zu setzen.

## Registrierungsnummer der Solaranlage im PV-Meldeportal:

Die Registrierungsnummer beginnt mit ASO-...... und wurde Ihnen bei Anmeldungsbestätigung der Bundesnetzagentur mitgeteilt. In einigen Fällen besitzen wir die ASO-Nummer und haben diese in dem erhaltenen Beiblatt eingefügt. Falls diese jedoch nicht auf dem für Sie erstellen Beiblatt zu finden ist, müssen Sie bitte Ihre Unterlagen prüfen.

### 3.10. Weitere Stammdaten zur EEG-Anlage


Hier finden Sie unsere Empfehlung:

Sollen, wurden oder werden für die Solaranlage Zahlungen des Netzbetreibers in Anspruch genommen? – Die Antwort ist Grundsätzlich immer JA. Jeder Anlagenbetreiber in unserem Netzgebiet erhält die gesetzlich festgeschriebene Vergütung nach dem Erneuerbaren Energien-Gesetz.

Wurde für die Solaranlage ein Zuschlag in einer Ausschreibung erlangt? – Große PV-Anlagen (größer 500 kWp) sind verpflichtet an einer Ausschreibung teilzunehmen.




Nach Auswahl der Fragen können Sie die Registrierung abschließen.



## 3.11. Abschluss der Registrierung




Somit haben Sie erfolgreich Ihre Erzeugungsanlage im
Marktstammdatenregister erfasst. Jetzt müssen Sie nur noch im letzten
Schritt die Meldebescheinigung herunterladen und an uns, die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen, weiterleiten.



Mit der Auslösung des Buttons "Meldebescheinigung herunterladen" öffnet sich unten in Ihrem Explorer ein Fenster mit der heruntergeladenen Datei.



Falls Ihnen Ihr Download-Ordner nicht angezeigt wird, können Sie in Ihrem Explorer den Download-Ordner auch separat aufrufen.






Die PDF-Datei ist Ihre Bestätigung zur Registrierung Ihrer Erzeugungsanlage. Wir bitten Sie, sich die Bestätigung des Marktstammdatenregisters abzuspeichern, sowie benötigen wir, die DSDL, eine Kopie der Meldebescheinigung.

Die Meldebescheinigung können Sie uns gerne per E-Mail an <a href="mailto:info@dsdl.de">info@dsdl.de</a> übersenden oder auch per Post an die


Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen Regens-Wagner-Str. 8 89407 Dillingen a.d. Donau Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen Herzog-Georg-Str. 67 89415 Lauingen



# 4. Sie haben sich bereits registriert und möchten sich erneut anmelden?



Mit folgender Internet-Adresse gelangen Sie auf die Internetseite des Marktstammdatenregisters: www.marktstammdatenregister.de




Auf "Anmelden" gelangen Sie in folgenden Anlagendialog:

Mit den Anmeldedaten gelangen Sie zurück in das Portal des Marktstammdatenregisters.

Bitte bewahren Sie Ihre Anmeldedaten immer sorgfältig auf.

(Falls Sie sich noch nicht registriert haben, folgen Sie bitte unserer Anleitung "Benutzerkonto anlegen" ab Seite 1 und die folgenden Seiten.)




# 5. Sie haben sich und Ihre Anlage bereits registriert und möchten die Meldebescheinigung erneut anzeigen




Unter folgender Internet-Adresse gelangen Sie wieder auf die Website des Marktstammdatenregisters:

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/




In der Anmeldemaske müssen Sie Ihre Registrierungsdaten eingeben. (Sie haben sich noch nicht registriert? – Dann folgen Sie Punkt 1 und erstellen Ihr Benutzerkonto.)





## Ihnen wird die Startseite angezeigt:



Unter Einheiten des aktiven Anlagenbetreibers wird Ihnen Ihre Erzeugungsanlage angezeigt. Mit dem PDF-Symbol können Sie die Meldebescheinigung erneut herunterladen und speichern. Wir bitten Sie, sich die Bestätigung des Marktstammdatenregisters abzuspeichern. Ebenso benötigen wir, die DSDL, einen Abzug der Meldebescheinigung.

Die Meldebescheinigung können Sie uns auch gerne per E-Mail an info@dsdl.de übersenden oder auch per Post, an die

Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen Regens-Wagner-Str. 8 89407 Dillingen a.d. Donau Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen Herzog-Georg-Str. 67 89415 Lauingen




#### Sie besitzen mehrere Erzeugungsanlagen oder auch einen 6. Stromspeicher, den Sie im Marktstammdatenregister registrieren möchten



Unter folgender Internet-Adresse gelangen Sie wieder auf die Website des Marktstammdatenregisters:

https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR/

Unter "Anmelden" gelangen Sie zur Anmeldemaske:



Auf der Startseite finden Sie den Button Erzeugungsanlagen oder auch Stromspeicher etc. erfassen.

> Meine Marktakteure Marktakteur

MaStR-Nr.

. Mit diesem können Sie weitere

(+)

MaStR . -Willkommen MaStR-Zugang angelegt Marktakteur "Anlagenbetreiber" registriert Erfassung weiterer Marktakteure eitere Marktakteure erfassen, indem Sie die entsprechende Schaltfläche anklicker A Erfassung von Einheiten
Wann Sie dinen Marktakteur "Anlagenbetreiber" registriert haben und eine Anlage registrieren wollen, dann klicken Sie links in der Menüleiste auf
"Einheiten" und dann auf die Schaltfläche "Einheit erfassen".
Wenn Sie die Marktakteure und Einheiten Ihrer Organisation erfasst haben, können Sie den Assistenten schließen."

Marktfunktion

+ Einheit erfassen



Marktrolle(n)

für Schritt" Anleitung finden Sie ab Punkt 4 (Seite 14).

Bitte beachten Sie, dass wir für den Inhalt und die Anleitungshilfe keinerlei Haftung und Gewähr übernehmen können. Laut Bundesnetzagentur obliegt die volle Verantwortung dem Anlagenbetreiber.

Quelle: https://www.marktstammdatenregister.de/MaStR